

Hvala Vam što ste odabrali



PRIMENA KORAK PO KORAK:

1. Dobro promešajte teglu, jer se sastojci mogu slegnuti tokom vremena.
2. Nanesite štedljivo na netkanu podlogu (granulacije više od poslednje sa kojom ste brusili, najbolje ne abrazivne) i utrljajte ulje u površinu koristeći kružne pokrete. Trenja tokom procesa nanošenja pomažu da se ulje lakše apsorbuje u površinu. **Zapamtite: malo Odie's proizvoda pokriva veliku površinu, zato ne preterujte!**
3. Nakon što se završni sloj dobro utrlja u površinu, ostavite da se osuši od oko 10 minuta do 3 sata, u zavisnosti od površine na koju se nanosi (45-60 minuta je obično idealno vreme za drvo). Za površine poput kože, metala, plastike, kamena, epoksi smole i betona, možete odmah nakon nanošenja očistiti površinu. Nemojte dozvoliti proizvodu da se osuši duže od 8-10 sati, to može rezultovati potrebom za ponovnim nanošenjem Odie's Univerzalnog ulja radi ponovnog aktiviranja završnog sloja za pravilno poliranje/brisanje.
4. Sada je vreme za **brisanje i uklanjanje svih viškova/ostataka ulja** sa površine dok ne postane suva na dodir (**ovo je ključan korak u celom procesu**). Uzmite čist peškir od pamučnog frotira i istrljajte površinu, pazeci da redovno prelazite na čist deo peškira jer se puni uljem. Promenite peškir ako je potrebno. Ako možete preći čistim prstom preko površine a da ne ostavite trag, završili ste!
5. Dozvolite ulju da očvrсне u roku od 3-5 dana. Sačekati 14 dana pre nego što površinu izložite tečnostima.
6. Dodatni slojevi vašeg omiljenog završnog premaza Odie's Univerzalnog ulja, Odie's Wood Buttera ili Super Duper ulja mogu se naneti koristeći iste jednostavne korake kao i gore navedeno. Preporučujemo da sačekate jedan dan između slojeva, osim kod Odie's voskova. Ako završavate sa Odie's voskovima, idealno je sačekati 3-5 dana pre premazivanja.

*Gore navedeni koraci odnose se na Odie's Universal ulje. Za sve ostale proizvode u ponudi možete pronaći detaljno uputstvo na našem sajtu wooder.rs

UPOZORENJE: Krpe natopljene uljem/voskom/wood butter-om moraju da se potope u vodu nakon upotrebe, u suprotnom može doći do spontanog samozapaljenja!



VIDEO UPUTSTVA